

VOKI-TOKI – NAVODILA ZA UPORABO

Osnovno delovanje sprejemnika:

- Pritisnite tipko za vklop sprejemnika za 3 sekunde.
- Ko enkrat pritisnete gumb MENU za vstop v nastavev kanala, začne vzorec prikaza kanala utripati. Glede na ▲ izberite kanal, pritisnite PG – »Pritisni in govori« gumb za potrditev in izhod.
- Dvakrat pritisnite gumb MENU, da izberete kodo skupine. »Zapri« pomeni brez kode, 01-38 pomeni kodo CTCSS, 39-99 pomeni kodo DCS.
- Trikrat pritisnite gumb MENU, da vstopite v izbiro funkcije Vox. Občutljivost – OF, 1, 2 in 3 je na izbiro, vrednost "OF" pa je izklopljena.
- Štirikrat pritisnite gumb MENU, da vnesete klicni ton v funkciji. Na voljo je od 01 do 10 zvočnih izbir.
- Pritisnite tipko MENU petkrat za vstop v funkcijo izbire tona gumba. Ton gumba vklopite z izbero "ON", ton gumba izklopite z izbiro "OF".
- Pritisnite tipko MENU šestkrat. Izberite »ro«. Izbera »ro« pomeni vklopljen ton za »Pritisni in govori« gumb, "OF" pomeni »Pritisni in govori« gumb brez tona.
- Pritisnite MENU sedemkrat, da se vrnete na glavno stran, ali pritisnite »Pritisni in govori« gumb, da potrdite IZHOD MENI.

Merilnik baterije:

- Ikona baterije prikazuje stanje baterije. Ikona prazne baterije pomeni, da je baterija prazna.
- Napolnite sprejemnik takoj, ko se prikaže ikona »Vklop/izklop« sprejemnika.
- Za vklop sprejemnika ga držite pritisnjene 3 sekunde. Če želite izklopiti sprejemnik, ponovno pritisnite za 3 sekunde.

Prilagodite glasnost:

- Pritisnite gumb GOR, da povečate glasnost.
- Pritisnite gumb DOL, da zmanjšate glasnost.
- Glasnost zvočnika je prikazana na LCD zaslonu z nivoji (01-08).

Nastavite kanal:

- Vklopite voki-toki in pritisnite MENU za izbiro kanalov.
- Pritisnite ▲, da nastavite kanale.
- Pritisnite – »Pritisni in govori« gumb, da shranite nastavitve kanala.
- Za komunikacijo morata biti oba voki-tokija v skupini nastavljeni na isti kanal in kodo za odpravo motenj. Sprejemnik držite 2-3 cm stran od ust in govorite neposredno v mikrofona. Ne pokrijte mikrofona, ko govorite, in ko končate, spustite »Pritisni in govori« gumb (pritisnite za pogovor, spustite poslušaj).

Koda za preklic motenj:

Z izbiro kombinacij kod se izboljša zmogljivost sprejemnika. Koda za nastavev kanala:

- Pritisnite tipko MENU, dokler koda ne začne utripati. Pritisnite / za izbiro kode -99 ali 99-03. Pritisnite »Pritisni in govori« gumb, da shranite nastavitve kode.
- Ta postopek lahko uporabite za nastavev nedoločene kode za vsak kanal.
- Opomba: Koda za preklic JAM morate nastaviti na 0 na radijski postaji FRS, ki uporablja kodo za preklic JAM, da lahko komunicirate z drugimi radijskimi postajami FRS, ki nimajo kode za preklic JAM.

Zakleni tipkovnico:

- Da se izognete dodatnim spremembam na vašem interkom kanalu, pritisnite tipko "LOCK" za 3 sekunde, dokler ne zaslišite piska. Po zaklenjenem zaslonu so ostale funkcije zaklenjene razen tipke za zaklenjeni zaslon in tipke »Pritisni in govori«.
- Za odklepanje sprejemnika pritisnite tipko "LOCK" za 3 sekunde, dokler se "lock" ne prikaže več. Zasliši se tudi "pisk". Opomba: Ko je zaklenjen, deluje samo gumb »Pritisni in govori«.

Če želite nastaviti klicni ton:

- Vaš voki-toki lahko pokliče člane vaše skupine, med katerimi lahko izbirate med klicnimi toni 01-10.
- Štirikrat pritisnite tipko MENU, dokler se ne prikaže možnost izbire tonov klica.
- Pritisnite ▲, da spremenite in izberete klicni ton. Pritisnite gumb »Pritisni in govori«, da shranite.

Glasovni prenos (Vox):

- Opomba: Vox ima tri možnosti od 1 do 3. V tihem ali hrupnem okolju lahko najdete ustrezno raven občutljivosti za govor neposredno v mikrofona.

Iskanje kanalov:

- Za iskanje aktivnih kanalov uporabite voki-toki. Ko je zaznan signal, bo radio ostal na tem kanalu 5 sekund, in ko na tem kanalu ni prenosa signala, bo radio še naprej iskal.

Če želite vklopiti iskanje kanalov:

- Pritisnite 3 do 4 sekunde v način iskanja. Pritisnite »Pritisni in govori« gumb/MENU/MON, da izklopite način iskanja.
- Opomba: med postopkom iskanja pritisnite ▲, da spremenite smer iskanja.

Varnost in previdnostni ukrepi:

- Če nosite kakršen koli osebni medicinski pripomoček, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Da se izognete nevarnosti opeklin, naprave ne uporabljajte, če je antena kakor koli poškodovana.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini radia, da se izognete motnjam.
- Oddajnik in anteno postavite vsaj 5 cm od ust.
- Naprave ni mogoče uporabiti za stik z reševalnimi službami.

Tehnične specifikacije:

- Kanal 8/16/20/22.
- Pod koda CTCSS: 38+ DCS: 61.
- Baterija Litijeva baterija 1000 mAh.
- Polnilnik mora ustrezati specifikaciji 5V/2A.
- Frekvenca FRS: 462,55000 - 467,71250 MHz.
- Domet do 3 km (odprto polje).
- Prenosna moč 500 MW.
- Tip modulacije FMF3E.
- Razmik med kanali je 12,5/25 kHz.

Ta letak shranite, saj vsebuje pomembne informacije.

Ne metati na tla.

Certifikati: FCC, CE, ROHS

Materiali: ABS

Garancija: 1 leto

Proizvedeno na Kitajskem

Prodajalec: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, EU

VOKI-TOKI – UPUTE ZA UPOTREBU

Osnovni rad prijemnika:

- Pritisnite tipku za napajanje na prijemniku na 3 sekunde.
- Kada pritisnete tipku MENU za ulazak u postavljanje kanala, treperi uzorak prikaza kanala. Prema ▲ odaberite kanal, pritisnite tipku PG - "Pritisni i govori" gumb za potvrdu i izlaz.
- Pritisnite tipku MENU dvaput za odabir koda grupe. "Zatvori" znači da nema koda, 01-38 znači CTCSS kod, 39-99 znači DCS kod.
- Pritisnite tipku MENU tri puta za ulazak u odabir funkcije Vox. Osjetljivost - OF, 1, 2 i 3 je izborna, a vrijednost "OF" je isključena.
- Pritisnite tipku MENU četiri puta za unos pozivnog tona u funkciji. Dostupni su od 01 do 10 audio izbora.
- Pritisnite tipku MENU pet puta za ulazak u funkciju odabira tona tipke. Uključite ton gumba odabirom "ON", isključite ton gumba odabirom "OF".
- Pritisnite tipku MENU šest puta. Odaberite "ro". Odabirom "ro" znači da je ton uključen za gumb "Pritisni za razgovor", "OF" znači "Pritisni i govori" gumb bez tona.
- Pritisnite MENU sedam puta za povratak na glavnu stranicu ili pritisnite gumb "Pritisni i govori" da potvrdite IZLAZ IZ MENU-a.

Mjerač baterije:

- Ikona baterije pokazuje status baterije. Ikona slabe baterije označava da je baterija prazna.
- Napunite prijemnik čim se pojavi ikona "Uključeno / Isključeno" na prijemniku.
- Pritisnite i držite 3 sekunde da biste uključili prijemnik. Da biste isključili prijemnik, ponovno pritisnite na 3 sekunde.

Podesite glasnoću:

- Pritisnite tipku GORE za povećanje glasnoće.
- Pritisnite tipku DOLJE za smanjenje glasnoće.
- Glasnoća zvučnika se prikazuje na LCD zaslonu s razinama (01-08).

Postavi kanal:

- Uključite voki-tokije i pritisnite MENU za odabir kanala.
- Pritisnite ▲ za ugađanje kanala.
- Pritisnite gumb - "Pritisni i govori" za spremanje postavki kanala.
- Za komunikaciju, oba voki-tokija u grupi moraju biti postavljena na isti kanal i kod za rješavanje problema. Držite slušalicu 2-3 cm od usta i govorite izravno u mikrofon. Nemojte prekrivati mikrofon dok govorite, a kada završite, otpustite tipku "Pritisni i govori" (pritisni i govori, otpustite za slušanje).

Kod za rješavanje problema:

Odabir kombinacija kodova poboljšava performanse prijemnika. Kod za postavljanje kanala:

- Pritisnite tipku MENU dok kod ne počne treperiti. Pritisnite / za odabir koda -99 ili 99-03. Pritisnite gumb "Pritisni i govori" da biste spremili postavke koda.
- Ovaj postupak možete koristiti za postavljanje nedefiniranog koda za svaki kanal.
- Napomena: Morate postaviti kod za otkazivanje JAM-a na 0 na FRS radio stanici koja koristi kod za otkazivanje JAM-a kako bi komunicirala s drugim FRS radio postajama koje nemaju kod za otkazivanje JAM-a.

Zaključaj tipkovnicu:

- Kako biste izbjegli daljnje promjene na vašem interkom kanalu, pritisnite tipku "LOCK" na 3 sekunde dok ne čujete zvučni signal. Nakon zaključanog zaslona, ostale su funkcije zaključane osim tipke zaključanog zaslona i tipke "Pritisni i govori".
- Za otključavanje prijemnika, pritisnite tipku "LOCK" na 3 sekunde dok se ne pojavi "lock". Čuje se i "bip". Napomena: Kada je zaključan, radi samo tipka "Pritisni i govori".

Da biste postavili pozivni ton:

- Vaš voki-toki može pozivati članove vaše grupe, među kojima možete birati između 01-10 pozivnih tonova.
- Pritisnite tipku MENU četiri puta dok se ne pojavi opcija odabira tona poziva.
- Pritisnite ▲ za promjenu i odabir pozivnog tona. Pritisnite gumb "Pritisni i govori" za spremanje.

Glasovni prijenos glasa (Vox):

- Napomena: Vox ima tri opcije od 1 do 3. U tihom ili bučnom okruženju možete pronaći odgovarajuću razinu osjetljivosti da govorite izravno u mikrofona.

Pretraživanje kanala:

- Za traženje aktivnih kanala upotrijebite voki-toki. Kada se detektira signal, radio će ostati na tom kanalu 5 sekundi, a kada nema prijenosa signala na kanalu, radio će nastaviti tražiti.

Da biste uključili pretraživanje kanala:

- Pritisnite 3 do 4 sekunde u načinu pretraživanja. Pritisnite gumb "Pritisni i govori" / MENU / MON da isključite način pretraživanja.
- Napomena: Tijekom procesa pretraživanja pritisnite ▲ za promjenu smjera pretraživanja.

Sigurnost i mjere opreza:

- Ako nosite bilo koji osobni medicinski uređaj, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uporabe.
- Kako biste smanjili rizik od opekline, nemojte koristiti uređaj ako je antena na bilo koji način oštećena.
- Nikada nemojte koristiti uređaj u blizini radija kako biste izbjegli smetnje.
- Odašiljač i antenu postavite najmanje 5 cm od usta.
- Uređaj se ne može koristiti za kontaktiranje hitnih službi.

Tehničke specifikacije:

- Kanal 8/16/20/22.
- CTCSS kod: 38+ DCS: 61.
- Baterija Litijska baterija 1000 mAh.
- Adapter mora zadovoljavati specifikaciju 5V/2A.
- FRS frekvencija: 462,55000 - 467,71250 MHz.
- Domet do 3 km (otvoreno polje).
- Snaga prijenosa 500 MW.
- FMF3E tip modulacije.
- Razmak kanala je 12,5 / 25 kHz.

Zadržite ovaj letak jer sadržava važne informacije.

Ne bacajte na zemlju.

Certifikati: CE, ROHS

Materijali: ABS+AS

Jamstvo: 1 godina

Proizvedeno u Kini

Prodavač: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, EU

WALKIE-TALKIE – MANUAL

Basic intercom operation:

- Press turn on the intercom for 3 seconds
- Press MENU button once to enter channel setting, and the channel display pattern begins to flicker. According to the ▲ Select the channel, press PTT - push to talk to confirm and exit.
- Press MENU button twice to select the group code. Close means no code, 01-38 means CTCSS code, 39-99 means DCS code.
- Press MENU button 3 times to enter Vox function selection. The sensitivity OF 1, 2 and 3 is optional, and the default "OF" is off.
- Press MENU button 4 times to enter the calling tone select on function. There are 01 to 10 sound choices.
- Press MENU button 5 times to enter the button tone select on function. On button tone select "ON", off button tone select "OF".
- Press MENU button 6 times. Select "ro". "ro" ON for PTT – push to talk to have a sound and "OF" for PTT with no sound.
- Press MENU button 7 times to return to the main page, or press PTT to confirm the EXIT MENU.

The battery meter:

- Battery icon is showing battery status. Empty battery icon means the battery is low.
- Please charge the LCD immediately when the icon appears. Turn on/off the intercom.
- To turn on the intercom, hold it down for 3 seconds. To turn off your intercom, press again for three seconds.

Adjust the volume:

- Press UP to turn up the volume.
- Press DOWN button to turn down the volume.
- The loudspeaker volume is displayed on the LCD screen, with (01-08) levels.

Set the channel:

- Turn on the walkie-talkie and press MENU to select channels
- Press ▲ to set channels.
- Press PTT – push to talk to save channel Settings.
- To communicate, all walkie-talkies in the group must be set to the same channel and the interference cancellation code. Hold the intercom 2- 3 inches away from your mouth and speak directly into the microphone. Don't cover the microphone when you're talking, and when you're finished, release the PTT (press to talk, release listen).

Features Interference cancellation code:

Through the selection of code combinations, the performance of the computer is enhanced Channel setting code:

- Press MENU key until the code starts flashing. Press / to select the code 0-99 or 99-03. Press PTT to save code Settings.
- You can use this procedure to set up an indeterminate code for each channel.
- Note: You must set the JAM Cancel Code to 0 on an FRS radio station that uses the JAM Cancel Code in order to communicate with other FRS radio stations that do not have the JAM Cancel Code.

Lock the keyboard:

- To avoid additional changes to your intercom channel, press "LOCK" button for 3seconds till you hear "beep". After the lock screen, other functions are locked except the lock screen key and PTT – push to talk key.
- To unlock the intercom, press "LOCK" button for three seconds until "lock" is no longer displayed. There is also a "beep". Note: When locked, only PTT – push to talk button is working.

To set the call tone:

- Your walkie-talkie can call your group members, with 01-10 call tones to choose from.
- Press the MENU key 4 times until appear. Enter call tone selection.

- Press ▲ to change and choose the call tone. Press PTT – push to talk button to save.

Voice Operated Transmission (Vox):

- Note: Vox has three options from 1 to 3. In quiet or noisy environment, you can find the appropriate sensitivity level to speak directly into the microphone.

Scan the channels:

- Use a walkie-talkie to scan the active channels. When a signal is detected, the radio will stay on that channel for five seconds, and when there is no signal transmission on that channel, the radio will continue to scan.

To turn on channel scanning:

- Press 3 to 4 seconds into the scanning mode. Press PTT/MENU/MON to turn off scan mode.
- Note: During the scanning process, press▲ to change the scanning direction

Safety and precautions:

- Consult your doctor before use if you are carrying any kind of personal medical device.
- To avoid the risk of burns, do not use the device if the antenna is damaged in any way.
- Never use the device near the radio to avoid interference
- Position the transmitter and antenna at least 5 cm from your mouth.
- The device cannot be used to contact emergency services.

Technical specifications:

- Channel 8/16/20/22.
- Subcode CTCSS: 38+ DCS: 61.
- Battery Lithium battery 1000 mAh.
- The charger must comply with the 5V/2A specification.
- Frequency FRS: 462.55000 - 467.71250 MHz.
- Range up to 3 km (open field).
- Transmitted power 500 MW.
- Modulation type FMF3E.
- Channel spacing is 12.5/25 kHz.

Retain leaflet as it contains important information.

Do not throw on the ground.

Certificates: FCC, CE, ROHS

Materials: ABS

Warranty: 1 year

Made in China

Seller: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenia, EU

WALKIE-TALKIE – GEBRAUCHSANWEISUNG

Grundlegende Bedienung der Gegensprechanlage:

- Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste zum Einschalten der Gegensprechanlage.
- Drücken Sie die MENU-Taste einmal, um die Kanaleinstellung zu öffnen, und das Kanalanzigemuster beginnt zu flackern. Je nach ▲ Wählen Sie den Kanal, drücken Sie PTT - Drücken zum Sprechen, um zu bestätigen und zu schließen.
- Drücken Sie die MENU-Taste zweimal, um den Gruppencode auszuwählen. Schließen bedeutet keinen Code, 01-38 bedeutet CTCSS-Code, 39-99 bedeutet DCS-Code.
- Drücken Sie die MENU-Taste 3 Mal, um die Vox-Funktion zu öffnen. Die Empfindlichkeit OF 1, 2 und 3 ist optional, und die Standardeinstellung "OF" ist ausgeschaltet.
- Drücken Sie die MENU-Taste 4 Mal, um die Ruftonauswahlfunktion zu öffnen. Es stehen 01 bis 10 Töne zur Auswahl.
- Drücken Sie die MENU-Taste 5 Mal, um die Funktion zur Auswahl des Tastentons zu öffnen. Schalten Sie den Tastenton ein, indem Sie „ON“ auswählen. Schalten Sie den Tastenton aus, indem Sie „OF“ auswählen.
- Drücken Sie die MENU-Taste 6-mal. Wählen Sie "ro". "Ro" ON für PTT - Drücken zum Sprechen mit Ton und "OF" für PTT ohne Ton.
- Drücken Sie 7-mal die MENU-Taste, um zur Hauptseite zurückzugehen, oder drücken Sie PTT, um das EXIT MENU zu wählen.

Die Batterieanzeige:

- Das Batteriesymbol zeigt den Batteriestatus an. Ein leeres Batteriesymbol bedeutet, dass die Batterie schwach ist.
- Bitte laden Sie das LCD sofort auf, wenn das Symbol angezeigt wird. Schalten Sie die Gegensprechanlage ein / aus.
- Um die Gegensprechanlage einzuschalten, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Um die Gegensprechanlage auszuschalten, drücken Sie erneut drei Sekunden lang.

Die Lautstärke einstellen:

- Drücken Sie die Taste UP, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Taste DOWN, um die Lautstärke zu reduzieren.
- Die Lautstärke des Lautsprechers wird auf dem LCD-Display angezeigt, mit (01-08) Stufen.

Kanal einstellen:

- Schalten Sie das Walkie-Talkie ein und drücken Sie die MENU-Taste, um die Kanäle auszuwählen.
- Drücken Sie ▲ , um Kanäle einzustellen.
- Drücken Sie PTT - Drücken zum Sprechen, um die Kanaleinstellungen zu speichern.
- Um zu kommunizieren, müssen alle Walkie-Talkies in der Gruppe auf den gleichen Kanal und den Interferenzunterdrückungscode eingestellt sein. Halten Sie die Gegensprechanlage 2 bis 3 Zoll von Ihrem Mund entfernt und sprechen Sie direkt in das Mikrofon. Decken Sie das Mikrofon nicht ab, wenn Sie sprechen, und lassen Sie die PTT-Taste los, wenn Sie fertig sind (zum Sprechen drücken, zum Hören loslassen).

Funktionen des Interferenzunterdrückungscodes:

- Durch die Auswahl von Codekombinationen wird die Leistungsfähigkeit des Computers verbessert. Kanaleinstellungscode:
- Drücken Sie die Taste MENU, bis der Code zu blinken beginnt. Drücken Sie / , um den Code 0-99 oder 99-03 auszuwählen. Drücken Sie PTT, um den Code Einstellungen zu speichern.
- Mit diesem Vorgang können Sie für jeden Kanal einen unbestimmten Code einstellen.
- Hinweis: Sie müssen den JAM-Cancel-Code bei einer FRS-Funkstation, die den JAM-Cancel-Code benutzt, auf 0 setzen, um mit anderen FRS-Funkstationen kommunizieren zu können, die den JAM-Cancel-Code nicht haben.

Die Tastatur sperren:

- Um weitere Änderungen an Ihrem Gegensprechkanal zu vermeiden, drücken Sie die Taste "LOCK" 3 Sekunden lang, bis Sie einen Piepton hören. Nach dem Sperren des Bildschirms sind alle anderen Funktionen gesperrt, mit Ausnahme der Taste für die Bildschirmsperre und

der PTT-Taste (Drücken zum Sprechen).

- Um die Gegensprechanlage zu entsperren, drücken Sie die "LOCK"-Taste drei Sekunden lang, bis "lock" nicht mehr angezeigt wird. Ein Piepton ist ebenfalls auch zu hören. Hinweis: Im gesperrten Zustand funktioniert nur die PTT-Taste (Drücken zum Sprechen).

Um den Rufton einzustellen:

- Ihr Walkie-Talkie kann Ihre Gruppenmitglieder anrufen, mit 01-10 Ruftönen, aus denen Sie wählen können.
- Drücken Sie die Taste MENU 4 Mal, bis das Rufton-Menü erscheint.
- Drücken Sie ▲ , um den Rufton zu ändern und auszuwählen. Drücken Sie die PTT-Taste (Drücken zum Sprechen), um zu speichern.

Sprachgesteuerte Übertragung (Vox):

- Hinweis: Vox hat drei Optionen von 1 bis 3. In ruhiger oder lauter Umgebung können Sie die geeignete Empfindlichkeitsstufe finden, um direkt in das Mikrofon zu sprechen.

Kanäle suchen:

- Verwenden Sie ein Walkie-Talkie, um die aktiven Kanäle zu suchen. Wenn ein Signal erkannt wird, bleibt das Funkgerät fünf Sekunden lang auf diesem Kanal, und wenn kein Signal auf diesem Kanal erkannt wird, sucht das Funkgerät weiter.

Um den Kanalsuchlauf zu aktivieren:

- Drücken Sie 3 bis 4 Sekunden im Suchlaufmodus. Drücken Sie PTT/MENU/MON, um den Suchlaufmodus zu deaktivieren.
- Hinweis: während des Suchlaufs drücken Sie▲ , um die Suchlaufrichtung zu ändern.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen:

- Vor der Benutzung des Geräts sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden, wenn Sie ein medizinisches Gerät bei sich tragen.
- Um die Gefahr von Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Antenne irgendwo beschädigt ist.- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe eines Radios, um Störungen zu vermeiden.
- Halten Sie den Sender und die Antenne mindestens 5 cm von Ihrem Mund entfernt.
- Das Gerät kann nicht verwendet werden, um Notdienste zu kontaktieren.

Technische Daten:

- Kanal 8/16/20/22.
- Untercode CTCSS: 38+ DCS: 61.
- Batterie Lithium-Batterie 1000 mAh.
- Frequenz FRS: 462.55000 - 467.71250 MHz.
- Reichweite bis zu 3 km (offenes Feld).
- Gesendete Leistung 500 MW.
- Modulationstyp FMF3E.
- Der Kanalabstand beträgt 12,5/25 kHz.

Behalten Sie das Merkblatt, weil es wichtige Informationen enthält.

Werfen Sie nicht auf den Boden.

Zertifikate: CE, ROHS

Materialien: ABS+AS

Garantie: 1 Jahr

Hergestellt in China

Verkäufer: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slowenien, EU