

LCD TABLICA ZA RISANJE – NAVODILA ZA UPORABO

1. UVOD

Specifikacije:

- Dimenzija: 10 palcev
- Vidni kot: > 90 stopinj

Baterija:

- Tip: ploščata baterija
- Model: CR2025
- Življenjski cikel: 50.000 izbrisov
- Priložena

Okolje:

- Temperatura: 0 C - 40 C
- Pogoji: Uporabljajte v zaprtih prostorih, ne izpostavljajte dolgo sončni svetlobi

Pozor: Pred uporabo izdelka se prepričajte, da je baterija pravilno nameščena, gumb za zaklepanje postavite v položaj za odklepanje in pritisnite gumb "ERASE", da izbrišete vsebino na zaslonu.

2. FUNKCIJA

- Pisanje, risanje, zapisovanje, puščanje sporočil.

3. KLJUČNE LASTNOSTI

- Prijazno okolju: brezplačen papir, brez krede, brez prahu in brez kemičnih pisal.
- Pravo pisanje: tako kot pisanje na papir.
- Enostavno pisanje: za pisanje lahko uporabite pisalo ali prst.
- Prenosni: lahka in enostavna za nošenje.
- Dolga življenjska doba: eno baterijo lahko uporabite do 50.000 izbrisov in baterija je zamenljiva.

4. REŠEVANJE TEŽAV

- Zakaj sem pritisnil gumb za brisanje, vendar nekaterih zapisov ni mogoče izbrisati?
Baterija je skoraj prazna, zamenjajte jo. Ali baterija ni v pravem položaju, vzemite jo ven in jo znova vstavite.
- Zakaj ne morem pisati jasnih vrstic s prstom?
Uporabite noht, ne blazinico prsta.

5. IZJAVA O SKLADNOSTI

Opozorilo:

- Nevarnost zadušitve z majhnimi deli. Ne za otroke, mlajše od 1 leta.
- Izdelka ne izpostavljajte dolgo sončni svetlobi ali okolju z visoko temperaturo.
- Izdelka ne dajajte v vodo.
- Izdelka ne razstavljajte/popravljajte sami.
- Prosimo, da baterije hranite stran od otrok. Uporabite isto vrsto baterije. Prosimo, ne mečite baterij v ogenj in vodo. Baterije zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Pazite, da za pisanje na površino ne uporabljate drugih trdih predmetov, razen pisala in nohtov.
- Za čiščenje površine uporabite mehke in čiste brisačke. Ne uporabljajte trdih brisal.
- Ne metati na tla.

Certifikati: CE, ROHS, FCC

Material: ABS

Garancija: 1 leto

Proizvedeno na Kitajskem

Prodajalec: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, EU

LCD PLOČA ZA CRTANJE – UPUTE ZA UPOTREBU

1. UVOD

Specifikacije:

- Dimenzije: 10 inča
- Kut gledanja: > 90°

Baterija:

- Vrsta: Dugmasta baterija
- Model: CR2025
- Radni vijek baterije: 50.000 brisanja
- Uključena

Radno okruženje:

- Temperatura: 0 °C – 40 °C
- Uvjeti: Proizvod upotrebljavajte u zatvorenim prostorima i nemojte ga izlagati sunčevoj svjetlosti tijekom duljeg vremena.

Pažnja: Prije upotrebe proizvoda provjerite jesu li baterijske ćelije pravilno postavljene, pomaknite tipku za zaključavanje u položaj za otključavanje pa pritisnite tipku za brisanje „ERASE“ kako biste očistili površinu.

2. FUNKCIJA

- Pisanje, crtanje, bilježenje, ostavljanje poruka

3. KLJUČNE ZNAČAJKE

- Ekološka prihvatljivost: bez papira, bez krede, bez prašine, bez markera
- Pravi doživljaj pisanja: baš poput pisanja na papiru
- Lakoća pisanja: za pisanje možete upotrebljavati štapić za pisanje ili prst.
- Prenosivost: proizvod je lagan i jednostavan za nošenje.
- Dug životni vijek: jedna se baterija može upotrijebiti za 50.000 brisanja i može se zamijeniti.

4. REŠEVANJE PROBLEMA

- Zašto se, kada pritisnem tipku za brisanje, neki zapisi ne mogu izbrisati?
Baterija je prazna, zamijenite je. Ako nije tako, baterija možda nije pravilno postavljena. Izvadite je pa je ponovno umetnite.
- Zašto linije koje povlačim pišući prstom nisu jasne?
Pišite noktom, ne jagodicom prsta.

5. IZJAVA PREMA PRAVILIMA FCC-A

Upozorenje:

- Opasnost od gušenja sitnim dijelovima. Nije prikladno za djecu mlađu od 1 godine.
- Proizvod nemojte izlagati sunčevoj svjetlosti ni visokim temperaturama tijekom duljeg vremena.
- Proizvod nemojte stavljati u vodu.
- Proizvod ne sadržava dijelove koje korisnici mogu popraviti sami. Nemojte samostalno rastavljati proizvod.
- Bateriju držite izvan dohvata djece. Upotrebljavajte istu vrstu baterije. Baterije nemojte bacati u vatru ili vodu. Baterije odložite u skladu s lokalnim propisima.
- Za pisanje po površini izbjegavajte upotrebu tvrdih predmeta osim štapića za pisanje i nokta.
- Za čišćenje površine upotrebljavajte meku krpu za brisanje. Izbjegavajte upotrebu grubih krpa za brisanje.
- Ne bacajte na zemlju.

Certifikati: CE, ROHS, FCC

Materijal: ABS

Jamstvo: 1 godina

Proizvedeno u Kini

Prodavač: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, EU

LCD WRITING TABLET – MANUAL

1. INTRODUCTION

Specifications:

- Dimension: 10 inches
- Viewing Angle: > 90 degree

Battery:

- Type: Button Battery
- Model: CR2025
- Life cycle: 50,000 erasing times
- Included

Environment:

- Temperature: 0 C - 40 C
- Condition: Use indoor, do not expose to sunlight for long time

Attention: Before using the product, please make sure battery cells are installed properly, put the lock button to the unlock position and press ERASE button to clear the surface.

2. FUNCTION

- Writing, drawing, taking notes, leaving messages.

3. KEY FEATURES

- Environmental: Paper free, No chalk, No dust, No marker.
- Real writing: Just like writing on the paper.
- Easy to write: You can use the stylus or your finger to write.
- Portable: Light and easy to carry.
- Long life: One battery can be used for 50,000 erasing times and the battery is replaceable.

4. TROUBLE SHOOTING

- Why I pushed the erase button but some of the writings can't be erased?
Battery is out of power, please change battery. Or the battery is not in the right position, please take it out and put it in again.
- Why can't I write clear lines with finger?
Please use fingernail, not soft finger.

5. FCC STATEMENT

Warning:

- Choking hazard with small parts. Not for children under 1 year old.
- Please do not expose the product to sunlight or high temperature environment for long time.
- Please do not put product into water.
- No self-service parts. Please do not disassemble the product by yourself.
- Please keep battery away from children. Please use same type of battery. Please don't throw batteries to fire and water. Please dispose the batteries according to local regulations.
- Please avoid using other hard objects other than the stylus and your fingernails to write on the surface.
- Please use soft wiper to clean the surface to make it clean. Please avoid using hard wiper.
- Do not throw on the ground.

Certificates: CE, ROHS, FCC

Material: ABS

Warranty: 1 year

Made in China

Seller: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenia, EU

LCD-SCHREIBTAFEL – HANDBUCH

1. EINLEITUNG

Spezifikationen:

- Größe: 10 Zoll
- Betrachtungswinkel: > 90 Grad

Batterie:

- Typ: Knopfatterie
- Modell: CR2025
- Lebenszyklus: 50.000 Lösungen
- Enthalten

Umgebung:

- Temperatur: 0 C - 40 C
- Konditionen: Verwenden Sie es in Innenräumen, setzen Sie es nicht für längere Zeit dem Sonnenlicht aus.

Achtung! Bevor Sie das Produkt benutzen, versichern Sie sich bitte, dass die Batteriezellen richtig eingelegt sind, stellen Sie den Sperrtaste in die Entriegelungsposition und drücken Sie den ERASE-Taste, um die Oberfläche zu löschen.

2. FUNKTION

- Schreiben, Zeichnen, Notizen machen, Nachrichten hinterlassen.

3. SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

- Umweltfreundlich: Papierfrei, keine Kreide, kein Staub, kein Marker.
- Echtes Schreiben: Genau wie das Schreiben auf dem Papier.
- Einfach zu schreiben: Sie können den Stift oder Ihren Finger zum Schreiben verwenden.
- Tragbar: Leicht und einfach zu transportieren.
- Lange Lebensdauer: Eine Batterie kann für 50.000 Lösungen verwendet werden und die Batterien sind auch austauschbar.

4. FEHLERBEHEBUNG

- Warum habe ich den ERASE-Taste gedrückt, aber einige der Texte lassen sich nicht löschen?
Die Batterie ist leer, bitte wechseln Sie die Batterie. Oder die Batterie ist nicht in der richtigen Position, bitte nehmen Sie sie heraus und legen Sie sie wieder ein.
- Warum kann ich mit dem Finger keine klaren Linien schreiben?
Bitte benutzen Sie den Fingernagel, nicht den weichen Finger.

5. FCC-ERKLÄRUNG

Warnung:

- Erststckungsgefahr durch Kleinteile. Nicht für Kinder unter 1 Jahr geeignet.
- Bitte setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit dem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
- Bitte das Produkt nicht ins Wasser stellen.
- Keine Selbstbedienungsteile. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
- Bitte halten Sie die Batterie von Kindern fern. Bitte verwenden Sie den gleichen Batterietyp. Bitte werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder ins Wasser. Bitte entsorgen Sie die Batterien entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Bitte vermeiden Sie es, mit anderen harten Gegenständen als dem Stift und Ihren Fingernägeln auf der Oberfläche zu schreiben.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Wischer, um sie sauber zu machen. Vermeiden Sie die Verwendung von harten Wischern.
- Werfen Sie das Gerät nicht auf den Boden.

Zertifikate: CE, ROHS.

Materialien: ABS+AS.

Garantie: 1 Jahr.

Hergestellt in China.

Verkäufer: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slowenien, EU