


MULTIFUNKCIJSKI AVTOMOBILČEK ZA NAJMLAJŠE – NAVODILA ZA UPORABO

Ob vklopu se sliši zvok zagona avtomobila.

1. **Otroške pesmice:** na voljo so 3x otroške pesmice, od ene do naslednje pesmice traja 1 sekundo.
2. **Klavirske melodije:** na voljo je 15 klavirskih melodij, od ene do naslednje melodije traja 1 sekundo.
3. **Uspavanke:** na voljo je 15 uspavank, od ene do naslednje uspavanke traja 1 sekundo.
4. **Družinski člani:** na voljo je 6 članov, od enega do naslednjega družinskega člana traja 1 sekundo (dedek, babica, dedek, babica, oče, mama).
5. **Vozila:** na voljo je 6 vozil, od enega do drugega vozila traja 1 sekundo (avto, CRH, vlak, letalo, motorno kolo, kolo).
6. **Živali:** na voljo 6 živali, od ene do druge živali traja 1 sekundo (mačka, pes, medved, zajec, tiger, ovca).
7. **Barve:** na voljo je 7 barv, od ene do druge barve traja 1 sekundo (rdeča, rumena, zelena, modra, bela, svetlo modra, vijolična).
8. **Zvok SMS-a:** na voljo 5 zvokov SMS-ov, od enega do drugega zvoka traja 1 sekundo.
9. **Vremenski pojavi:** na voljo so 4 vremenski zvoki pojavov, od enega do drugega vremenskega pojava traja 1 sekundo (grmenje, strela, veter, dež).
- *. **Melodije zvonjenja:** na voljo je 5 melodij zvonjenja, od ene do druge melodije traja 1 sekundo.
0. **Otroški zvoki:** na voljo 5 otroških zvokov, od enega do drugega otroškega zvoka traja 1 sekundo.
- #. **Zvok kamere:** na voljo 2 zvoka kamer, od enega do drugega zvoka traja 1 sekundo.

 Na voljo so 4 načini, način pretvorbe je naslednji:

- Način 1: Privzeti način je prvi način.
- Način 2: Kratak pritisk na gumb za preklon načina 0/nič, 1/ena, 2/dva, 3/tri, 4/štiri, 5/pet, 6/šest, 7/sedem, 8/osem, 9/devet, */Dodatna formula, #/Formula odštevanja.
- Način 3: Ponovno na kratko pritisnite gumb za preklon načina. Lahko pritisnete poljubno številko 5-krat med 0-9, telefon bo zazvonil. 0-9/način zvonjenja telefona.
- Način 4: Dolgo pritisnite gumb za preklon načina. Ta način bo vklopil projektor in predvajal 15 uspavank eno za drugo (dolgo pritisnite stikalo za način, da ga izklopite). V tem načinu deluje samo tipka 0. Pritisnite tipko 0 za vklop/izklop uspavanke in luči projektorja se prižgejo. Igračka se bo po 30 minutah samodejno izklopila.
- Opombe: Igračka se bo samodejno izklopila po 60 sekundah, če je ne boste uporabljali.

OPOZORILO:

Embalaza igrače ni igrača, z njo se ni dovoljeno igrati. S to igračo se je treba igrati pod vodstvom odraslih. Nevarnost zadušitve: če je igrača polomljena, se z njo ne igrajte. Namestitev in zamenjavo baterij naj izvajajo odrasle osebe. Te igrače ne postavljajte v vodo ali se ne igrajte v okolju z visoko vlažnostjo, saj ima električne dele. Navodila shranite za prihodnjo uporabo.

UPORABA BATERIJ:

Ta artikel zahteva 3 baterije 1,5 V AAA za enkratno uporabo. Bodite pozorni na pozitivno in negativno polariteto baterije. Baterije, ki je ni mogoče polniti, ne polnite. Ne mešajte baterij različnih znamk ali novih baterij s starimi baterijami. Izpraznjeno baterijo je treba vzeti iz igrače. Če igrače dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo iz igrače. Na napajalnem priključku ne sme biti kratkega stika. Glejte podrobna navodila v embalaži.

Ta letak shranite, saj vsebuje pomembne informacije. Ne metati na tla.

Certifikati: CE

Materiali: ABS plastika

Garancija: 1 leto

Proizvedeno na Kitajskem

Prodajalec: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, EU

MULTIFUNKCIONALNI AUTO ZA NAJMLAĐE – UPUTE ZA UPOTREBU

Kad se uključi, čuje se zvuk paljenja automobila.

1. **Dječje pjesme:** na raspolaganju su 3x dječje pjesme, od jedne do sljedeće pjesme traje 1 sekundu.
2. **Klavirske melodije:** na raspolaganju je 15 klavirskih melodija, od jedne do sljedeće melodije traje 1 sekunda.
3. **Uspavanke:** na raspolaganju je 15 uspavanka, od jedne do sljedeće uspavanke traje 1 sekundu.
4. **Obiteljski članovi:** na raspolaganju je 6 članova, od jednog do sljedećeg člana obitelji traje 1 sekundu (djed, baka, djed, baka, otac, majka).
5. **Vozila:** na raspolaganju je 6 vozila, od jednog do drugog vozila traje 1 sekundu (auto, CRH, vlak, avion, motocikl, bicikl).
6. **Životinje:** na raspolaganju je 6 životinja, od jedne do druge životinje traje 1 sekundu (mačka, pas, medvjed, zec, tigar, ovca).
7. **Boje:** na raspolaganju je 7 boja, od jedne do druge boje traje 1 sekundu (crvena, žuta, zelena, plava, bijela, svijetlo plava, ljubičasta).
8. **Zvuk SMS-a:** na raspolaganju je 5 zvukova SMS-ova, od jednog do drugog zvuka u trajanju od 1 sekunde.
9. **Vremenske pojave:** na raspolaganju su 4 vremenska zvuka pojava, od jedne do druge vremenske pojave traje 1 sekundu (grnjenje, strijela, vjetar, kiša).
- *. **Melodije zvonjenja:** na raspolaganju je 5 melodija zvonjenja, od jedne do druge melodije traje 1 sekundu.
0. **Dječji zvukovi:** na raspolaganju je 5 dječjih zvukova, od jednog do drugog dječjeg zvuka traje 1 sekundu.
- #. **Zvuk kamere:** na raspolaganju su 2 zvučne kamere, od jednog do drugog zvuka u traje 1 sekundu.

 Na raspolaganju su 4 načina, način pretvorbe je sljedeći:

- Način 1: Zadani način je prvi način.
- Način 2: Kratak pritisak na gumb za preklap načina 0/nula 1/jedan, 2/dva, 3/tri, 4/četiri, 5/pet, 6/šest, 7/sedam, 8/osam, 9/devet , */Dodatna formula , #/Formula odbrojavanja.
- Način 3: Ponovno na kratko pritisnite gumb za preklapanje načina. Možete pritisnuti omiljeni broj 5-krat između 0-9, telefon će se oglasiti. 0-9/način zvonjenja telefona.
- Način 4: Dugo pritisnite gumb za preklapanje načina. Taj je način uključio projektor i prikazao 15 uspavanka jednu za drugom (dugo pritisnite tipku za način da ga isključite). U tom načinu djeluje samo tipka 0. Pritisnite tipku 0 za uključiti/isključiti uspavanke i svjetla projektora se upale. Igračka se nakon 30 minuta automatski isključuje.
- Napomene: Igračka se automatski isključila nakon 60 sekundi, ako je nećete koristiti.

OPOZORILO:

Ambalaža igračke nije igračka, s njom se nije dozvoljeno igrati. S tom igračkom se treba igrati pod vodstvom odraslih. Opasnost gušenja: ako je igračka polomljena, s njom se ne igrajte. Instalaciju i zamjenu baterije izvode odrasle osobe. Te igračke ne stavljajte u vodu, i ne igrajte se u okruženju s visokom vlagom, jer ima električne dijelove. Upute pospremite za buduću upotrebu.

KORIŠTENJE BATERIJE:

Za ovu stavku potrebne su 3 jednokratne baterije od 1,5 V AAA. Obratite pozornost na pozitivni i negativni polaritet baterije. Nemojte puniti nepunjivu bateriju. Nemojte miješati baterije različitih marki ili nove baterije sa starim baterijama. Ispražnjenu bateriju potrebno je izvaditi iz igračke. Ako igračku nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju iz igračke. Ne smije biti kratkog spoja na strujnom konektoru. Pogledajte detaljne upute na pakiranju.

Zadržite ovaj letak jer sadržava važne informacije. Ne bacajte na zemlju.

Certifikati: CE

Materijali: ABS plastika

Jamstvo: 1 godina


Proizvedeno u Kini

Prodavač: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenija, EU

MULTIFUNCTIONAL CAR FOR THE YOUNGEST – MANUAL

There is a car start sound when turning on.

1. **Nursery rhymes:** There are 3x nursery rhymes, it will be 1 second stop from one go to next rhyme.
2. **Piano concerto:** There are 15 piano concertos, it will be 1 second stop from one go to next.
3. **Lullaby:** There are 15 melodies, it will be 1 second stop from one go to next.
4. **Family member:** There are 6 members, it will be 1 second stop from one go to the next (grandpa, grandma, grandfather, grandmother, father, mother).
5. **Vehicles:** There are 6 vehicles, it will be 1 second stop from one go to the next (car, CRH, train, plane, motorcycle, bicycle).
6. **Animals:** There are 6 animals, it will be 1 second stop from one go to the next (cat, dog, bear, rabbit, tiger, sheep).
7. **Colors:** There are 7 colors, it will be 1 second stop from one go to the next (red, yellow, green, blue, white, light blue, purple).
8. **SMS sound:** There are 5 SMS sound, it will be 1 second stop from one go to the next.
9. **Weather sound:** There are 4 weather sound, it will be 1 second stop from one go to the next (thunder, lighting, windy, rain).
- *. **Ring tunes:** There are 5 ring tunes, it will be 1 second stop from one go to the next.
0. **Baby sound:** There are 5 baby sound, it will be 1 second stop from one go to the next.
- #. **Camera sound:** There are 2 camera sound, it will be 1 second stop from one go to the next.

 There are 4 modes in total, and the method of mode conversion is as follows:

- Mode 1: The default mode is the first mode.
- Mode 2: Short press the mode switch button 0/zero, 1/one, 2/two, 3/three, 4/four, 5/five, 6/six, 7/seven, 8/eight, 9/nine, */Addition formula, #/Subtraction formula.
- Mode 3: Short press the mode switch button again. You can press any number 5 times between 0-9, it will ring the phone. 0-9/phone dial tone.
- Mode 4: Long press the mode switch button. This mode will turn on the projector and play the 15 lullabies on a loop (long press the mode switch to turn it off). Under this mode, only the key 0 is functional. Press the key 0 to turn on/off the lullaby, and the lights of the projector is on. The phone will turn off after 30 minutes automatically.
- Notices: The phone will turn off automatically after 60 seconds if there is no more operation.

CAVEAT:

The package is not a toy, it is not allowed to play with. This toys should play with guidance of adults. Chocking hazard: If the toys is broken, please don't play it. Installation and replacement of the batteries should operated by adults. Do not put this toy into water or play in high humidity environment since it has electric parts. Keep the manual for future reference.

USING OF BATTERIES:

This item require 3 pcs 1,5 V AAA non-rechargeable batteries. Pay attention to the positive and negative polarity of the battery. Non-rechargeable battery can't be charged. Do not mix different brand of batteries or new batteries with old batteries. The exhausted battery should be taken out of the toy. If it is not used for a long time, please take out the battery from the toy. The power terminal must not be short-circuited. Refer to the detailed user manual in the box.

Retain leaflet as it contains important information. Do not throw on the ground.

Certificates: CE

Materials: ABS plastic

Warranty: 1 year

Made in China

Seller: AMAREEN, DALAS ONLINE d.o.o., Perkova ulica 17, 1230 Domžale, Slovenia, EU